




**wAW** bvba  
Harelbekestraat 49 • B8570 Vichte (Anzegem)  
Tel +32 (0)56 77 94 02  
[info@wawballoons.be](mailto:info@wawballoons.be)  
[www.wawballoons.be](http://www.wawballoons.be)  
Be 0448048740

## Ballonnen zijn leuk zolang u het veilig houdt.

- Als u een cilinder in een voertuig vervoert, moet het met de beschermingskap erop zijn en moet de cilinder goed vastgemaakt worden.
- Bewaar cilinders altijd op goed geventileerde plaatsen en niet in de nabijheid van een warmtebron.
- Sluit de afsluiter na gebruik.
- Bevestig de cilinder voor gebruik altijd rechtop aan iets stevig. Cilinders kunnen ernstig letsel veroorzaken als ze omvallen. Bovendien zitten ze onder grote druk. Indien niet mogelijk om ze te bevestigen, mag U ze ook plat op de grond gebruiken.
- Houd cilinders altijd buiten bereik van kinderen.
- Inhaleer helium niet met opzet. Inhalatie van dit gas kan resulteren in DOOD door verstikking of beschadiging van de longen.
- Open de afsluiter van de cilinder nooit zonder dat er een vulstuk op gemonteerd is. Is het vulstuk aangesloten, open het ventiel dan rustig.
- Helium is een inert gas, dus niet schadelijk en niet brandbaar
- Een PDF met de volledige veiligheidsvoorschriften kan U downloaden van onze website op [www.wawballoons.be/home/helium](http://www.wawballoons.be/home/helium)



## Hoe blaas ik ballonnen?

- Maak de heliumfles vast opdat ze niet omvalt.
- Verwijder de beschermingskap van de heliumfles.
- Schroef de ontspanner op de schroefdraad, let op verlies de rubber sluitring niet! (vervangen kost 3 euro)
- Open zachtjes de afsluitkraan.
- Schuif een ballon op het blauwe rubberdeel.
- Duw zachtjes dit deel naar boven, onder of opzij.
- Stop indien de ballon genoeg geblazen is.
- Neem de ballon weg en knoop hem af.
- Indien je gedaan hebt met blazen kan je best de kraan afsluiten om geen verlies te hebben.
- De ballonnen mag je enkel op de dag zelf blazen.
- Hoe kleiner de ballonnen hoe minder lang ze vliegen.
- Om de ontspanner af te nemen moet je eerst de druk afdrukken: sluit de kraan en duw op de ontspanner tot hij leeg is. Nu kan je hem gemakkelijk afschroeven.
- Plaats de beschermkap terug voor transport.

